

EINFÜHRUNG

Sie haben vier Möglichkeiten, Ihr Alarmsystem, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und die gewählten Optionen, zu bedienen.

BENUTZERCODE	Die traditionelle Lösung.
BADGE*	Mit dem Badge (Anhänger oder Karte); um Ihr Alarmsystem ohne Benutzercode bedienen zu können.
FERNBEDIENUNG*	Eignet sich innerhalb oder in der Nähe des gesicherten Objektes; z.B. für die Aktivierung Ihres Alarmsystems nachts.
SMARTPHONE-APP	Sämtliche Informationen finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung "Smartphone-APP NEO", siehe Punkt 7.

* *Kostenpflichtige Option. Bitte sorgfältig aufbewahren, da Ihr Alarmsystem ohne zusätzliche Sicherung bedient werden kann. Verlust umgehend melden! Die Verwendung eines Badges, ist nur mit einem kabellosen Bedienteil verfügbar.*

BESCHREIBUNG DES BEDIENTEILS | INHALTSVERZEICHNIS

Die wichtigsten Informationen zur Bedienung finden Sie unter folgenden Punkten:



Generelle Informationen	1
A Systemstatus und verzögerte Zone	2
B Bedienung mit dem Benutzercode	3
C Abbruch Eingabe Benutzercode	3
D Ein- / Ausschalttasten	3/4
E Bedienung mit dem Badge	4
F Feueralarm stummschalten / annullieren	5
Bedienung mit der Fernbedienung	6
VORGEHEN IM ALARMFALL & weitergehende Infos	7

1. GENERELLE INFORMATIONEN

Ihr Alarmsystem ist:

- dauerhaft mit der Alarmempfangszentrale verbunden
- rund um die Uhr gegen Sabotage gesichert
- bei einem Stromunterbruch durch eine integrierte Batterie gesichert

Haupt-/Neben-Gruppen

Jedes Alarmsystem besteht immer aus einer **Haupt-Gruppe** mit der Möglichkeit, sofern bei der Installation Ihres Alarmsystems gewünscht, einer Einschaltung "Nacht".

Sind bei der Installation Ihres Alarmsystems zusätzlich eine oder mehrere **Neben-Gruppe(n)** programmiert worden, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

- Jedes Bedienteil wird einer Gruppe zugeteilt und kann nur für die Bedienung der zugeteilten Gruppe verwendet werden. Gleiches gilt für die Fernbedienung
- Eine zentrale Bedienung sämtlicher Gruppen ist nur mit der Smartphone-APP möglich
- Nur für die Haupt-Gruppe kann die Einschaltung "Nacht" programmiert werden
- Spezielles Vorgehen für die Ein- / Ausschaltung "Nacht", siehe Punkt 3

LED-Anzeige «Status Zentrale»



Leuchtet weiss / grün Empfang mit / ohne Backup OK

Leuchtet rot Empfang gestört

Blinkt alle 10 Sekunden Stromversorgung durch Batterie

Weitere Informationen zu möglichen Störungen siehe nächster Punkt.

2. SYSTEMSTATUS UND VERZÖGERTE ZONE

Bei mehreren Gruppen bitte das entsprechende Bedienteil verwenden.

Streifen Sie mit dem Handrücken über die Vorderseite des Bedienteils. Nach Erscheinen der Hintergrundbeleuchtung können Sie den Status prüfen:



System **totalaktiviert**



System **nachtaktiviert**



System **ausgeschaltet**



System **Störung***

* Bei möglichen Störungen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst

VERZÖGERTE ZONE: die Ein- / Ausschaltverzögerung erlaubt es Ihnen, Ihr Alarmsystem zu bedienen, ohne einen Fehlalarm auszulösen. Während der gewählten Dauer ertönen entsprechende Verzögerungspieptöne. Bitte verlassen Sie bei einer Einschaltung die verzögerte Zone zügig.

Wichtig: beim Eintreten ausserhalb der verzögerten Zone oder ohne Annullation eines vorangehenden Fehlalarms wird die Sirene immer direkt ausgelöst.

3. BEDIENUNG MIT DEM BENUTZERCODE

Bevor Sie eine Eingabe oder eine Aktion tätigen, drücken Sie die Taste « C » auf dem Bedienteil. Nach Erscheinen der Hintergrundbeleuchtung können Sie folgende Aktionen durchführen:



Einschaltung "Total"	4 bis 6-stelliger Code	+	
Einschaltung "Nacht"	4 bis 6-stelliger Code	+	
Ausschaltung	4 bis 6-stelliger Code	+	

Persönlicher Benutzercode mit APP-Konto

Bei der Eingabe dieses Benutzercodes müssen Sie vorgängig die "ID-Nummer Ihres Kontos + *" eingegeben. Sie finden diese ID sowie die nötigen Informationen zur korrekten Eingabe dieses Codes direkt in Ihrem Benutzerkonto in der Smartphone-APP. Jede/r Benutzer/in mit einem APP-Profil verwaltet seine persönlichen Codes (Benutzer- sowie Bedrohungscode) selbstständig in der APP.

Persönlicher Benutzercode ohne APP-Konto

Bei der Verwendung genügt die Eingabe des 4 bis 6-stelligen Codes. Die Verwaltung dieses Codes (Benutzer- sowie Bedrohungscode) erfolgt zentral durch den jeweiligen Systemadministrator mit der Smartphone-APP.

Einschaltung «Nacht» mit Neben-Gruppen

Nur wenn für Ihr Alarmsystem Neben-Gruppen programmiert wurden (Erklärung siehe Pkt. 1), muss für die Ein- / Ausschaltung "Nacht" immer der Benutzercode verwendet werden. Für eine vereinfachte Bedienung verwenden Sie die Smartphone-APP, die Fernbedienung oder den Badge.

Abbruch Benutzercode-eingabe

Sollten Sie sich bei der Benutzercodeeingabe vertippen, drücken Sie die Taste "C". Danach Eingabe wiederholen.

Falscher Benutzercode

Bei einer falschen oder unvollständigen Eingabe, blinkt das Bedienteil kurz auf. Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Codes wird das Bedienteil für 3 Minuten gesperrt. Ein Alarm wird an die Alarmempfangszentrale gesendet.

Einschaltung unmöglich

Langer Piepton auf Bedienteil. Mögliche Störungen siehe Pkt. 2.

Ausschaltung unter Bedrohung

Im Falle einer Bedrohung verwenden Sie zur Ausschaltung des Alarmsystems, falls programmiert, Ihren persönlichen Bedrohungscode anstelle des Benutzercodes. Ein Alarm wird an die Alarmempfangszentrale gesendet. Dieser Code kann nicht für die Einschaltung verwendet werden.

4. BEDIENUNG MIT DEM BADGE *(mit einem kabellosen Bedienteil)*



Die Bedienung erfolgt sinngleich wie unter Punkt 3 erklärt. Anstelle der Eingabe eines Benutzercodes halten Sie den Badge auf die Lesefläche des Bedienteils und drücken anschliessend die gewünschte Taste. Keine Ausschaltung unter Bedrohung möglich.

5. FEUERALARM STUMMSCHALTEN / ANNULLIEREN

Bei einem ausgelösten Feueralarm wird die im Rauchmelder integrierte, sehr laute Sirene aktiviert. Im Falle eines Fehlalarms können Sie diese integrierte Sirene **nur** folgendermassen stummschalten:



Mit Bedienteil	Drücken der Taste	
Auf Rauchmelder	Drücken auf "LED-Symbol"	
Mit Multifunktions-taste*	Drücken der Taste	

* kostenpflichtige Option

Wird diese Sirene nicht innerhalb von 1 Minute stummgeschaltet, werden:

- die Sirenen der weiteren Rauchmelder, falls vorhanden, ebenfalls aktiviert.
- die Sirene des Alarmsystems ausgelöst sowie ein Alarm an die Alarmempfangszentrale gesendet, welcher zusätzlich zur Stummschaltung entweder mit dem Benutzercodes dem Badge, der Fernbedienung oder via Smartphone-APP separat annulliert werden muss.

Sollte die rote LED des Melders nach dem Stoppen der Sirene weiterhin leuchten, ist die Linse noch immer nicht rauchfrei. In diesem Fall haben Sie zusätzliche 10 Minuten Zeit, um die Ursache des Alarms beseitigen zu können.

6. BEDIENUNG MIT DER FERNBEDIENUNG (verfügbar je nach Montagetyt)

Die Fernbedienung funktioniert nur in der Signalreichweite des Alarmsystems. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:



A Einschaltung "Total"	Drücken der Taste	
B Einschaltung "Nacht"	Drücken der Taste	
C Ausschaltung	Drücken der Taste	
D -----	Nicht aktiv es erfolgt keine Aktion!	

Tastendruck Fernbedienung: kann je nach definierter Programmierung zwischen "kurzes, langes oder doppeltes Drücken" variieren.

7. VORGEHEN IM ALARMFALL & WEITERGEHENDE INFOS

1. Schalten Sie das System aus, um den Alarm zu annullieren; bei einem Alarm auf einem Öffnungskontakt (Türe / Fenster), muss dieser geschlossen sein.
2. Warten Sie vor Ort auf den Rückruf von Securitas Direct.

Der Identifikationscode (Zahl zur Vervollständigung) wird nur benötigt, wenn Auskünfte eingeholt werden, zum Anfragen des Testmodus und wenn das Alarmsystem nicht korrekt ausgeschaltet oder ein Alarm nicht annulliert werden kann.

Weitergehende Infos: die detaillierten Alarmprozeduren, die Bedienungsanleitung für die "Smartphone-APP NEO" sowie weitere nützliche Dokumente finden Sie unter: <https://securitas-direct.ch/de/neo> oder via QR-Code.

